

Manuale Utente

Revisione 3.00

Area SX s.r.l. - Via Stefano Longanesi 25, 00146 ROMA - Tel: +39.06.99.33.02.57 - Fax: +39.06.62.20.27.85

Indice generale

Caratteristiche IGROd SEVER	2
Descrizione generale del nodo IGROD-NODE-WIFI	3
Descrizione generale del nodo IGROD-NODE-ETHERNET	3
Descrizione generale Server IGROd	4
Schema di collegamento del sistema IGROd	5
Installazione dei nodi IGROd	6
Configurazione software del nodo IGROd Ethernet	6
Configurazione software del nodo IGROd Wi-Fi	7
Configurazione relè presente sui nodo IGROd Ethernet Wi-Fi	10
Server IGROd	11
Accesso ed amministrazione del sistema Linux	12
Assistenza remota	14
Comandi base per l'amministrazione del server IGROd	14
Cambiare indirizzo IP del sistema Linux	14
Ispezionare i log del demone IGROd	15
Cambiare la password di sistema per l'utente igrod e/o root	15
Fermare o riavviare il sistema Linux	15
Interfaccia web IGROd SERVER	16
Configurare un nuovo nodo IGROd	16
Visualizzazione delle letture acquisite	18
Configurazione delle notifiche di allarme via e-mail ed SMS	19
Controllo demone IGROd	21



Caratteristiche IGROd SEVER

IGROd SERVER si compone di:

- 1 x SXPI 3G
- 1 x Alimentatore 220v 12V cc
- 1 x Antenna GSM
- 1 x CD con manuale

Caratteristiche tecniche SXPI 3G

- Processore: ARM11 da 700Mhz
- RAM: 512Mb
- SD: 8Gb o 16Gb
- LAN: Ethernet 10/100 Mbps
- Wi-Fi 802.11.b/g/n (opzionale)
- Modem: GSM/UMTS integrato

Caratteristiche software IGROd SERVER

- Sistema operativo: Linux
- IGROd SYSTEM per nodi IGROD-NODE-ETH e IGROD-NODE-WIFI

Descrizione generale del nodo IGROD-NODE-WIFI



Immagine 1 – Nodo Igrod Wi-Fi

- 1. Morsetto uscita relè N.A. 48V 2A
- 2. Pulsante reset
- 3. Connettore per sensore di temperatura
- 4. Connettore alimentazione +5V CC
- 5. Alloggio microSD (opzionale)
- 6. Led indicazione stato

Descrizione generale del nodo IGROD-NODE-ETHERNET



Immagine 2 – Nodo Igrod Ethernet

- 1. Morsetto uscita relè N.A. 48V 2A
- 2. Pulsante reset
- 3. Connettore LAN RJ45
- Connettore per sensore di temperatura
 Connettore alimentazione +5V CC
 Alloggio microSD (opzionale)

- 7. Led indicazione stato

Descrizione generale Server IGROd



Immagine 3 – IGROd Server vista frontale

- 1) Connettore Ethernet 10/100
- 2) Porta USB (Non usata)
- 3) Pulsante Reset/Shutdown
- 4) Micro-fit uscite AUX (Non usato)
- 5) Connettore Alimentazione 9-18V AC/DC



Immagine 4 – IGROd Server vista posteriore

- 1) Connettore Console seriale
- 2) Connettore RS485 (Non usata)
- 3) Alloggio SIM Card
- 4) LED Segnalazione
- 5) Antenna GSM

Schema di collegamento del sistema IGROd



Immagine 5 – Schema di collegamento rete IGROd SYSTEM

Il sistema IGROd si compone di un'unità centrale server **IGROd SERVER** su cui sono in esecuzione: il demone software che interroga i **nodi IGROd**, un database per la memorizzazione delle configurazioni e delle misure di temperatura ed umidità, un web server che ospita l'interfaccia grafica.

Sulla stessa rete LAN del server è possibile collegare sia nodi IGROd con interfaccia **Ethernet** che con interfaccia **Wi-Fi**. Per quest'ultimi è necessario dotare la propria infrastruttura LAN di un Access point compatibile con lo standard 802.11a/b/g

Sempre medesima rete LAN è possibile collegare i PC client che tramite browser internet possono visualizzare l'interfaccia WEB ospitata sul server.

Installazione dei nodi IGROd

Il nodo IGROd va posizionato nel locale o nella zona dove si vuole monitorare temperatura ed umidità, in prossimità di una connessione LAN (Ethernet 10/100T) per il nodo con interfaccia Ethernet o sotto una buona copertura della rete Wi-Fi.La distanza tra il nodo Wi-Fi e l'access point della propria rete non deve superare i 30mt (distanza massima che può diminuire se sono presenti muri o disturbi elettromagnetici come altre reti wi-fi o collegamenti bluetooth).

Il nodo va alimentato tramite l'alimentatore fornito a corredo capace di erogare una tensione di 5V DC a 500mA che e che rispetta la seguente polarità:



Immagine 6 – Polarità jack di alimentazione

L'uso di un alimentatore con tensioni e/o polarità differenti può danneggiare il nodo. La connessione alla rete LAN cablata, nel caso del nodo IGROd Ethernet, va effettuata come se si installasse un normale PC, usando un patch cord CAT 5 (lunghezza massima 80mt), tra la porta RJ45 del nodo (vedi immagine 2 punto 3) e lo switch/hub della rete LAN.

Sulla porta RJ11 del nodo (Foto 1 punto 3; Foto 2 punto 4) va collegato il sensore di temperatura SHT75 fornito a corredo del nodo.

Le sonda SHT non va assolutamente bagnata o posizionata in presenza di umidità condensante.

Configurazione software del nodo IGROd Ethernet

L'unica configurazione richiesta per il funzionamento dalla sonda IGROd Ethernet è relativa ai parametri di rete, che devono essere adatti alla LAN sulla quale è connessa. Per configurare i parametri di rete è necessario accedere all'interfaccia web della sonda, raggiungibile tramite un browser web (IE, Firefox, Crome) all'indirizzo di default: http://192.168.0.100/.



Immagine 7 – Interfaccia WEB nodo IGROd Ethernet

Tremite l'interfaccia web è possibile configurare in maniera molto semplice i parametri adatti alla propria rete ed iniziare ad utilizzare la sonda. Completato l'inserimento dei dati è sufficiente cliccare sul tasto "**Salvare**" e successivamente sul tab "**Reboot**". Verrà richiesto di autenticarsi; le credenziali di default sono username: **admin**, password: **admin**.E' possibile modificare la password del nodo tramite l'apposito campo presente nel tab SYSTEM.

Per il ripristino dei parametri di default è necessario spegnere il nodo e riaccenderlo tenendo premuto (aiutandosi con una penna o un piccolo cacciavite) il tasto Reset (vedi immagine punto 2) per almeno 3 sec.

> Specifiche tecniche della sonda IGROd Ethernet

ELETTRICHE	
Alimentazione	5V DC
Assorbimento massimo	230mA @ 5V
INTERFACCIA	
Connettore RETE	RJ45 Ethernet 10Base-T o 100Base-TX (Auto-Sensing)
Connettore SENSORE	RJ11 4 poli
Uscita Relè	1 Relè
Connettore Alimentazione	Jack 2.1mm
SEGNALAZIONI	
Indicatori	1 led bicolore
SONDA TEMPERATURA UMIDITA	N' SHT75
Range di misura	0-100% Umidità non condensante, -40 to 120°C Temperatura
Accuratezza	+/- 2%RH, +/-0.5°C @ 5-40°C.
MECCANICHE E TERMICHE	
Dimensioni	101mm x 76 mm x 35 mm
Peso	115g (Con sensore collegato)
Temperatura di funzionamento	0° a 70°C (32° a 158°F)
Umidità di funzionamento	5-95% non condensante

Configurazione software del nodo IGROd Wi-Fi

Per la prima configurazione del noto IGROd Wi-Fi è necessario disporre di un PC equipaggiato con scheda Wi-Fi. Il nodo di default è in configurazione Wi-Fi SOFT AP ed è visibile con SSID: **WiFiGROd** e server DHCP attivo.



Immagine 8 – Prima connessione nodo IGROd Wi-Fi

Sul PC aprire la gestione di connessioni wireless, cercare e connettersi alla rete Wi-Fi **WiFiGROd**. Il nodo IGROd assegna in automatico al PC un indirizzo IP tramite server DHCP integrato.



Immagine 9 – Gestione connessioni Wi-Fi Windows

A connessione wireless stabilita, è necessario accedere all'interfaccia web del nodo, raggiungibile tramite un browser web (IE, Firefox, Crome) all'indirizzo di default: <u>http://192.168.0.100/</u>.Le configurazioni richieste per il corretto funzionamento del nodo termoigrometrico sono: l'impostazione dei parametri di accesso e autenticazione alla propria rete Wi-Fi e i parametri di rete LAN. Per la configurare dei parametri Wi-Fi cliccare sul tab Wi-Fi:

🕑 i (GROd node	- Mozilla F	irefox									_ 0	×
Eile		⊻isualizza	⊆ronologia	Segnalibri	Strumenti	Ajuto							
*		6 💿 1	92.168.0.100				∀ C	<mark>8</mark> ▼ Google	\mathbf{p}	÷	⋒	- 1999	-
		ĞR	Od	no	,)) de								
	HOME	V	/i-Fi	LAN		SYSTEM	DOWNLOAD	REBOOT)				
					SS ww	ID nv.areasx.com							
						Modalità Infrastructu	ire 💌						
						Sicurezza WPA2							
					Pa	ssword							
						Salva	1						
						Area SV S	271						
						ATES SA S	EALL.						

Immagine 10 – Interfaccia WEB nodo IGROd Wi-Fi

Dall'interfaccia web è possibile configurare:

SSID il nome della rete Wi-Fi alla quale si vuole connettere il nodo.

Modalità Infrastructure configurazione calssica con access point o Ad-Hoc connessione punto punto. **Sicurezza** Open nessuna protezione o criptazione WEP128, WPA o WPA2. **Password** di autenticazione richiesta su reti Wi-Fi criptate.

Per l'impostazione dei parametri di rete LAN cliccare sul tab LAN presente nell'interfaccia WEB del nodo:

٢	GROd node	- Mozilla Fi	irefox									- 🗆 🗵
Eik	e <u>M</u> odifica	⊻isualizza	⊆ronologia	Segnalibri	Strumenti	Aiuto						
	iGROd node			+								
•	• -> -:	ち 🕙 1	92.168.9.139				☆ ▼ C	8 - Google	\sim	+	⋒	- 1980 -
	J	ĞR	Od	no	.,)) de							
	HOME) M	/i-Fi	LAN		SYSTEM	DOWNLOAD	REBOOT				
					inc 193	lirizzo IP 2.168.9.139						
					Su 255	bnet Mask 5.255.255.0						
					Ga 193	teway 2.168.9.1						
					M# 00:	C 1E:C0:10:8A:C8						
						Salv	a					
						Area SX	<u>S.rl.</u>					

Immagine 11 – Interfaccia WEB nodo IGROd Wi-Fi

L'interfaccia WEB consente l'impostazione di:

Indirizzo IP valido per la propria rete (accertarsi che l'indirizzo IP che si vuole assegnare non sia usato da un altro host).

Subnet Mask valida per la proria rete.

Gateway per l'accesso del nodo ad internet. Quest'ultimo parametro è necessario per la sincronizzazione del RTC interno.

Completato l'inserimento dei dati è sufficiente cliccare sul tasto "**Salvare**" e successivamente sul tab "**Reboot**".Verrà richiesto di autenticarsi; le credenziali di default sono username: **admin**, password: **admin**.E' possibile modificare la password del nodo tramite l'apposito campo presente nel tab SYSTEM.

Al reboot il led presente sul nodo lampeggietrà rosso fin quando non avrà effettuato correttamente l'accesso alla rete Wi-Fi. In caso di continuo lampeggio, verificare la bontà della copertura Wi-Fi e il corretto inserimento dei parametri Wi-Fi come nome SSID e se presente il tipo di sicurezza e password. In caso di sicurezza Wi-Fi WPA o WPA2 il nodo potrà impiegare dai 30 ai 60 secondi per autenticarsi.

Per il ripristino dei parametri di default è necessario spegnere il nodo e riaccenderlo tenendo premuto (aiutandosi con una penna o un piccolo cacciavite) il tasto Reset (vedi immagine punto 2) per almeno 3 sec.

> Specifiche tecniche della sonda IGROd Wi-Fi

ELETTRICHE	
Alimentazione	5V DC
Assorbimento massimo	230mA @ 5V
INTERFACCIA	
Connettore RETE	Wi-Fi 802.11 a b g
Connettore SENSORE	RJ11 4 poli
Uscita Relè	1 Relè carico 48V/2A
Connettore Alimentazione	Jack 2.1mm
SEGNALAZIONI	
Indicatori	1 led bicolore
SONDA TEMPERATURA UMIDITA	N' SHT75
Range di misura	0-100% Umidità non condensante, -40 to 120°C Temperatura
Accuratezza	+/- 2%RH, +/-0.5°C @ 5-40°C.
MECCANICHE E TERMICHE	
Dimensioni	101mm x 76 mm x 35 mm
Peso	120g (Con sensore collegato)
Temperatura di funzionamento	0° a 70°C (32° a 158°F)
Umidità di funzionamento	5-95% non condensante

Configurazione relè presente sui nodo IGROd Ethernet Wi-Fi

I nodi IGROd Ethernet e Wi-Fi sono dotati di un relè con il quale è possibile controllare un acarico massimo di 2A a 48V. Il relè può essere pilotato in remoto dal demone in esecuzione sull'IGROd Server.L'unica configurazione richiesta sui nodi va effettuata dall'interfaccia WEB

SYSTEM > Controllo Output > Da Remoto

	SysLog
_	0.5
	Soglie Umidità Manuale
	Da Remoto Soglie Temperatura

Immagine 12 – Setup relè sul nodo igrod

Per controllare carichi maggiori tramite il relè è necessario implementare il seguente circuito:



Immagine 13 – Schema relè esterno

Server IGROd

L' IGROd SERVER viene fornito con pre instalalto il sistem operativo Linux ed il pacchetto completo del software IGROd SYSTEM.

Per poter installare con successo il server è necessario disporre di:

- 1. Una carta SIM di un qualunque operatore telefonico GSM/UMTS sia di tipo prepagato che a contratto. Prima di inserire la carta SIM nel server IGROd, è opportuno provarla con un normale telefono cellulare per verificare che sia in grado di ricevere e trasmettere SMS e che la richiesta di PIN sia disabilitata.
- 2. Un livello di campo GSM/UMTS sufficiente. Prima di inserire la carta SIM nella mini SMS Machine verificate, inserendola in un cellulare, che ci sia campo sufficiente nel punto esatto in cui verrà posizionata l'apparato.
- 3. Una connessione Ethernet. L' IGROd SERVER dispone di una connessione Ethernet a 10/100Mbit per il collegamento ad un Hub/Switch della Vostra rete LAN. Assicuratevi che la porta dell'Hub/Switch utilizzato sia una 10Mbit o una 10/100Mbit. Oltre alla connessione fisica alla rete è necessario disporre di una serie di dati relativi alla Vostra tipologia di rete (indirizzi IP, server, gateway, ecc.) può essere quindi necessario rivolgersi al vostro amministratore di rete per ottenerli in fase di configurazione.
- 4. Una presa di corrente di rete a 220 Vac

I punti 1 e 2 sono obbligatori solo se si vogliono ricevere le notifiche di allarme via SMS. Per la prima installazione del server IGROD, procedere come segue:

1. Inserire la Sim GSM/UMTS nell'apposito alloggio sito sul fianco della Linux box e, con l'ausilio di una penna o di piccolo cacciavite, spingete la SIM all'interno fino a quando non fa clic.



Immagine 14 – SIM GSM

2. Procedete successivamente con il collegamento della antenna GSM/UMTS fornita in dotazione.



Immagine 15 – Antenna GSM

3. Collegate il cavo Ethernet (non in dotazione)



Immagine 16 – Collegamento Ethernet

4. Procedete ora con il collegamento alla rete elettrica tramite l'alimentatore fornito in dotazione. Attendere l'accesione del LED verde sito sulla parte superiore del server.



Immagine 17 – Collegamento dell'alimentazione

Accesso ed amministrazione del sistema Linux

Per accedere ed effettuare le configurazioni di base del sistema Linux presente sul server IGROd è possibile seguire due strade: tramite rete locale LAN con una sessione SSH o tramite porta seriale (Foto 4 punt 5).

Di default l'interfaccia di rete del server IGROd viene fornito con l'indirizzo di default: **192.168.0.200** e le credenziali di accesso a console:

utente: **igrod** password: **igrod** utente: **root** password: **igrod**

Per modificare l'indirizzo IP del server è necessario accedere, con un PC, alla console del sistema Linux, via link seriale o tramite SSH. In quest'ultimo caso è necessario configurare l'indirizzo IP del PC client sulla stessa classe del server es 192.168.0.100.

Una volta modificato l'indirizzo IP del PC usato per configurare il sistema, eseguire il programma putty.exe (presente anche nel CD fonito a dorredo).

Nel caso utilizziate Linux o Mac potete connettervi in SSH aprendo una finestra "Terminale" digitando: ssh igrod@192.168.0.200

Inserite nel campo Host Name l'indirizzo IP della mini SMS Machine ovvero **192.168.0.200** alla voce **Connection Type selezione SSH** cliccate poi su **OPEN**.

Session	Basic options for your PuT	TY session
Logging	□ Specify the destination you want to	connect to
- Terminal Keyboard Bell	Host Name (or IP address)	Port 22
- Features Window Appearance	Connection type: C Raw C Telnet C Rlogin	SSH O Seria
Behaviour Translation Selection	Saved Sessions	
Colours Hyperlinks	Default Settings	Load
Connection		Save
- Proxy Tolnot		Delete
	Sessions from registry O Ses	ssions from file
- Serial	Close window on exit: C Always C Never ⓒ Onl	y on clean exit

Immagine 18 – Putty Console SSH

La seconda strada per accedere alla console Linux senza passare per la LAN, è il link seriale. In quoto caso è necessario disporre di un PC dotato di porta seriale RS232 o di un convertitore **USB-RS232** (non in dotazione), e di un **cavo seriale dritto a 9 poli DB9-RJ11** (non in dotazione).

Dopo aver collegato via seriale il PC con il server IGROd, lanciare il programma putty.exe, selezionate su **Connection Type** la voce **Serial**, inserite poi il numero di porta seriale (potete facilmente ricavare il numero se state utilizzando Windows da Pannello di Controllo > Sistema > Gestione periferiche/dispositivi> Porte COM e LPT), impostate la velocità della seriale nel campo **Speed** a 115200 e in fine cliccare su **OPEN**.



Immagine 19 – Putty Console Seriale

Una volta loggati con le credenziali di default: username **igrod** password **igrod** verrà garantito l'accesso alla console del sistema.



Immagine 20 – Linux console

Assistenza remota

Per richiedere assistenza o aggiornamenti sul prodotto IGROd da parte del personale di Area SX è necessario rendere accessibile la console SSH su IP pubblico. Con una normale ADSL è sufficiente effettuare il NAT o il port forwarding della porta TCP 22 (questa configurazione varia da router a router).

Comandi base per l'amministrazione del server IGROd

Cambiare indirizzo IP del sistema Linux

Per cambiare temporaneamente l'indirizzo IP del sistema Linux è necessario: accedere alla console monitor e tastiera, loggarsi come utente igrod e password igrod, e digitare:

sudo ifconfig eth0 nuovo ip

Specificare l'indirizzo ip compatibile con la propria rete LAN.

es:

sudo ifconfig eth0 192.168.9.200

e battere invio. Il sistema richiederà la password di root (default: igrod).

Per modificare permanentemente l'indirizzo IP del sistema è possibile seguire la procedura assistita eseguite il comando:

sudo setupLAN

oppure manulmente editando da console il file /etc/network/interfaces (richiesto utente esperto)

Per verificare il corretto settaggio del nuovo indirizzo, da un PC remoto (connesso alla stessa rete LAN), possiamo aprire il browser internet e digitare l'url: http://192.168.9.200 e attendere l'apertura dell'interfaccia WEB del sistema.

Avviare e/o fermare il servizio IGROd

Il demone IGROd SYSTEM è configurato per avviarsi in automatico al boot del sistema operativo Linux, se comunque lo si volesse fermare/avviare/riavviare è sufficiente digitare i comandi:

sudo /etc/init.d/igrod stop sudo /etc/init.d/igrod start sudo /etc/init.d/igrod restart

Per ogni comando inviato è necessario digitare successivamente la passwordi di root (default: igrod)

Ispezionare i log del demone IGROd

Per analizzare la corretta esecuzione del demone è possibile ispezionare il file di log generati.

Per verificare il corretto funzionamento del ciclo principale è possibile ispezionare il file log con il comando che segue:

tail -f /home/igrod/log/IGROd_MAIN.log

Tutti i messaggi di errori relativi ai cicli di comunicazione con i nodi IGROd Ethernet e Wi-Fi vengono registrati nel file IGROd_IGROD.log ispezionabile con il comando:

tail -f /home/igrod/log/IGROd_IGROD.log

Il file IGROd_SMSLINECONTROL.log contiene tutti i messaggi relativi alla comunicazione con le unità SMS Line Control configurate come sensori di temperatura ed umidità.

Nel file IGROd_SENDEMAIL.log e IGROd_SENDSMS.log vengono registrati rispettivamente: tutti i messaggi relativi alla comunicazione il server SMTP per l'invio degli e-mail, e la comunicazione con il Modem GSM/UMTS interno. Il file possono essere ispezionati con il comando:

tail -f /home/igrod/log/IGROd_SENDEMAIL.log

tail -f /home/igrod/log/IGROd_SENDSMS.log

Cambiare la password di sistema per l'utente igrod e/o root

Per modificare la password Linux dell'utente igrod è sufficiente loggarsi come tale, sulla console VMWare o da remoto in SSH, e digitare il comando:

passwd igrod

e digitare la nuova password.

Per modificare la password di root digitare il comando:

sudo passwd

Digitare la vecchia password (default: igrod) e successivamente la nuova password.

Fermare o riavviare il sistema Linux

Le operazioni di riavvio e/o shutdown possono essere effettuate esclusivamente come superuser o root. Per riavviare il sistema digitare il comando:

sudo reboot

seguito dalla password di rooto (default: igrod).

Per fermare il sistema il comando digitare il comando:

sudo halt

seguito dalla password di root (default: igrod).

E' possibile spegnere il server tenendo premuto il pulsante Reset/Shutdown sito sul frontale (immagine 3 punto 5) per 10 sec.

Interfaccia web IGROd SERVER

L'interfaccia WEB di gestione del Sistema IGROd può essere raggiunta in rete con qualsiasi browser (Firefox, Chrome o IE di ultima generazione) Web digitando l'indorizzo web: http://ip del server/

ed accedere con le credenziali di default(username: admin e password: admin).



Immagine 21 – Homepage

Configurare un nuovo nodo IGROd

Per configurare un nuovo IGROd Ethernet e/o Wi-Fi, dopo essersi loggati sull'interfaccia WEB, cliccare sul link "**Gestione Nodi**" posto nel menu a sinistra (punto 1 immagine 20).

<u>Eile M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>C</u> ro	onologia S <u>e</u> gnalibri	<u>S</u> trumenti <u>A</u> juto										-	. 🗆 ×
IGRODd System - Area SX S.r.	ь +												
\$ 3192.168.9.208	'main.php?page=node_	_config.php8UserSID=94s8	8twod140309389	90 🔻	C [▼ Goog	jle	P	↓ ☆ :	☆ 🖻		•	≡
Menu			Gest	tione No	di - E	lenco	dei Nodi ins	tallati		(Aggiungi	Aggior	na
Home		Totale nocli installati :	3				9 2					2	
IGROd		Descrizione	Acquisizioni	Intervallo	Relè	Errori	Soglie			Azioni			
		scrivania (IP:192.168.9.136)	2784	240 Sec		7	N.D N.D. N.D N.D.	- 🕎 🦻	2 🗔 🕎	0			
Reatime		test 2 (IP:192.168.9.137)	1671	600 Sec			24 °C - 12 °C N.D N.D.	- 🕎 🧕	2 🔜 🕎	0			
		test nodo wi-fi (IP:192.168.9.139)	2017	360 Sec	0	7	24 °C - 12 °C N.D N.D.	- 🕎 🧕	2 🔜 🕎	0			
Gestione Not													

Immagine 22 – Configurazione di un nuovo nodo

Dalla pagina Gestione Nodi cliccare sul tasto "Aggiungi" (punto 2 immagine 22).

Dalla pagina "Gestione Nodi – Aggiungi nodo" inserire i dati richiesti:

Manuale Utente



Immagine 23 – Configurazione di un nuovo nodo

Tipo di nodo: Selezionare la voce "Nodo Termoigrometrico"

Indirizzo IP del nodo: indirizzo IP assegnato al nodo al momento della configurazione (ogni nodo installato sulla rete deve avere un indirizzo IP differente).

Intervallo acquisizione: intervallo di lettura è il tempo in secondi tra un'acquisizione e l'altra (valore minimo 30 sec).

Descrizione nodo: è un campo opzionale che consente di specificare un etichetta da assegnare al nodo all'interno dell'interfaccia WEB.

I campi **"soglie di allarme"** permettono di impostare dei valori di temperatura ed umidità minima e massima ed isteresi. Al superamento di queste soglie il sistema IGROd invia delle notifiche di allarme via SMS e/o email. Il valore di isteresi viene sommato o sottratto al valore di soglia minima o massima nel determinare il cessato allarme.

L'ultimo campo **"Controllo relè remoto"** permette di impostare con quale **evento** di allarme viene chiuso il relè presente sui nodi IGROd Ethernet e Wi-Fi

Completato l'inserimento dei dati di configurazione cliccare sul tasto "Salva".

In "Gestione Nodi - Elenco dei Nodi installati" per ogni nodo configurato è possibile ispezionare: lo stato di collegamento, Lo stato del relè, il numero di letture effettuate ed eventuali messaggi di errore relativi al malfunzionamento della sonda digitale.

Visualizzazione delle letture acquisite

Per visualizzare le letture acquisite dai singoli nodi è necessario cliccare sul menù di sinistra la voce "Letture Nodi".

Le informazioni riportate per ogni nodo sono: descrizione e/o indirizzo IP del nodo, il numero di letture effettuate, data e valore dell'ultima acquisizione, valore massimo e minimo di temperatura ed umidità.

Ele Modifica Visualizza Gronologia Segnalbri IGRODd System - Area SX S.r.l. +	Strumenti Ajuto									<u>_ 0 ×</u>
& (192.168.9.208/main.php?page=node	reads.php&UserSID=k4c	biaow3140309	925f 🔻 🕊	8 * Google		P +	A	☆ 自	* -	•- ≡
Menu	Totale nodi installati :	: 3	Letture	Nodi - Eler	nco Nodi					Aggiorna Auto
	Descrizione	Letture	Ultima	lettura	Valori MAX	Valori MIN				
Home	scrivania (IP:192.168.9.136)	2784	16:51:27 11/06/2014	31.24°0 40.849	C 31.63*C 6 62.63%	22.60°C 28.97%		0, 🥖		
IGROd	test 2 (IP:192.168.9.137)	1669	13:56:35 18/06/2014	25.24°C 56.91%	C 30.36°C 6 72.28%	21.37°C 33.94%		0, 🌌		
	test nodo wi-fi (IP:192.168.9.139)	2017	10:06:04 13/06/2014	10 28.38% 44.78%	C 30.22°C 6 69.28%	21.45°C 32.86%		Ş. 🛃		
						_	Ι.	77	2	
						1	1	2 3	}	
Gestione Nodi										
Utility										
Demone IGROd										

Immagine 24 – Visualizzazione letture

Cliccando sulle icone poste sulla sinistra di ogni riga dei nodi è possibile visualizzare l'area: statistiche giornaliere (immagine 24 punto 1), l'elenco delle letture (immagine 24 punto 2) e la visualizzazione in realtime (immagine 24 punto 3).



Immagine 25 – Statistiche giornaliere

Ele Modifica Visualizza Gro	nologia S <u>e</u> gnalibri <u>S</u> tri	umenti <u>A</u> iuto					_0	×
د ۲۹۲۲ (۲۹۲۲) در ۲۹۲۲ (۲۹۶۲) در ۲۹۲۲ (۲۹۶۲) در ۲۹۲۲ (۲۹۶۲) در ۲۹۶۲ (۲۹۶۲) د. ۲۹۶۲ (۲۹۶۲) د. ۲۹۶۲ (۲۹۶۲) د	nain.php?page=node_read	ls.php&UserSID=k4oiaow	3140309256 🔻 🧭 🖁 🕶 Google	<i>></i> +	合☆自	* -	∞ - Ξ	=
Menu			Elenco letture registrate dal nodo:	scrivania				-
IGROD			Modifica Espor configurazione lettur	ta Cancella e tutto	Realtime Statistiche	Aggiorn Auto	a Lista nodi	
		12	12 Nessun filtro	•		2		
Home		Totale letture: 2784	候 📢 123456789 > ≫	•	Pagina 1 di 279			
IGROd		Bata e Ora	Temperatura	Umid	lità			
		16:51:27 11/06/2014	31.24 °C	40.84 %	0			
Reatime		16:47:23 11/06/2014	31.21 °C	40.70 %	0			
		16:43:18 11/06/2014	31.26 °C	40.33 %	0			
Letture Nodi		16:39:14 11/06/2014	31.28 °C	40.09 %	0			
		16:35:09 11/06/2014	31.25 °C	40.16 %	0			
Gestione Nodi		16:31:03 11/06/2014	31.24 °C	39.96 %	0			
Utility		16:27:00 11/06/2014	31.26 °C	40.43 %	0			
्रि		16:22:55 11/06/2014	31.21 °C	39.14 %	0			
Demone IGROd		16:18:48 11/06/2014	31.16 °C	39.08 %	0			
		16:14:45 11/06/2014	31.19 °C	38.67 %	0			
Manutenzione DB		16:09:38 11/06/2014	31.14 °C	38.70 %	0			
		16:05:33 11/06/2014	31.16 °C	38.33 %	ত্য			
Demone Natifiche		16:01:30 11/06/2014	31.22 °C	38.12 %	0			

Immagine 26 – Elenco letture

Dalla pagina Elenco letture è possibile: effettuare ricerche per un dato intervallo di date; filtrare le letture in allarme o che hanno un valore maggiore o minore di un dato parametro; esportare le letture visualizzate in formato CSV; cancellare una o tutte le letture.



Immagine 27 – Visualizzazione in realtime

Configurazione delle notifiche di allarme via e-mail ed SMS

Il sistema IGROd sercer può sorvegliare i parametri ambientali ed inviare sms e/o e-mail al superamento delle soglie di temperatura ed umidità configurate per ogni singolo nodo.

Per inviare notifiche via SMS è necessario inserire una SIM GSM/UMTS (pagina 13).

La configurazione del servizio di notifiche va effettuata sull'interfaccia WEB del sistema IGROd cliccando sul link "**Demone Notifiche**" posto nel menu a sinistra.

Eile Modifica ⊻isualizza ⊆	ronologia Segnalbri Strumenti Aluto	- O ×
IGRODd System - Area SX S.	al. +	
\$ (192.168.9.208	lmain.php?page=notify.php&UserSID=K4olaow31403092566 🔻 🖱 🚺 - Google 🔎 🖡 🏫 🏠 💼 🥐 💌 🕻	>- ≡
Menu	Gestione Notifiche - Gestione invio notifiche di allarme	-
		Acciona
IGROD	Notifiche di ellerne abilitate Disabilita	19910111
Home IGROd	Notifiche di cessato atarme abilitate Disabilita	
	Contatti per le notifiche di allarme	
Realtime	Rubrica Tutti gli utenti 🚽	
Letture Nodi	Configurazione notifiche via SMS	
	Servizi: +393359809600 Test SMS	
Gestione Nodi	Server mail.mclink.it	
<u> </u>	Porta: 25 🔽	
Demone IGROd	Sicurezza: Nessuna 💆	
	Password	
Manutenzione DB	Mittente e-mail igrod@areasx.com Teste-mail	
Demone Natifiche	Oggetto e-mail: Notifica di allarme	
Speciali	Salva	
	Caiva	

Immagine 28 – Interfaccia WEB gestione demone notifiche

Per il corretto funzionamento del servizio di notifica allarmi è necessario impostare i parametri:

Rubrica contatti: questo campo permette di selezionare la rubrica con i contatti: e-mail e numero di cellulare; che il demone userà per l'invio delle notifiche. Le opzioni a disposizione sono:

- Tutti gli utenti: Le notifiche vengono inviate a tutti gli utenti configurati in "Gestione Utenti" (link presente nel menu a sinistra)
- *Indipendente per nodo:* Le notifiche vengono inviate agli utenti configurati nodo per nodo.

Centro Servizi: questo campo serve per impostare il centro servizi per l'invio SMS del proprio operatore telefonico.Varia da operatore ad operatore e va richiesto allo stesso. L'omissione di questo campo disabilita il servizio di notifica via SMS.

Server SMTP: in questo campo va inserito l'indirizzo IP del server SMTP fornito dal proprio provider internet o dall'amministratore della rete LAN. L'omissione di questo campo disabilita il servizio di notifica via e-mail.

Porta: specifica la porta TCP/IP su cui è in ascolto il proprio server SMTP, per default ha il valore 25.

Username SMTP e Password SMTP : in questi due campi vanno inserite le credenziali di autenticazione del server SMTP se questo le richiede.

Indirizzo e-mail mittente: in questo campo va indicato l'indirizzo e-mail che deve comparire come mittente nelle e-mail di notifica.

Oggetto dell'e-mail: in questo campo va inserito un breve testo che comparirà nell'oggetto delle e-mail di notifica inviate dal demone.

In testa alla pagina "Gestione Notifiche " sono disponibili due pulsanti. Il primo pulsante permette di fermare il demone delle notifiche.

Disattivando il demone di notifica non verranno inviati ne SMS ne e-mail di allarme.

Il secondo pulsante disabilita la notifica di cessato allarme sia via SMS che e-mail.

Controllo demone IGROd

Cliccando su "**Demone IDROd**" posto nel menù di sinistra, si accede alla pagine WEB che permette di ispezionare lo stato del demone.



Immagine 29 – Interfaccia WEB gestione demone igrod

In questa pagine è possibile: mettere in pausa il demone (in questa condizione non vengono effettuate acquisizioni ed inviate notifiche di allarme), specificare una descizione dell'impianto.

Dalla stessa pagine è possibile visualizzare il numero totale delle letture registrate dal sistema, i nodi configurati e lo stato del modem. Eventuali messaggi di errore di ques'ultimo possono essere causati da: SIM assente, SIM con pin attivo. Un segnale prossimo a -100bBm è da considerarsi basso , segnale prossimo a -70dBm è buono.



Area SX S.r.I. INFORMATICA & MICROELETTRONICA

Via Stefano Longanesi 25, 00146 ROMA Tel: +39.06.99.33.02.57 - Fax: +39.06.62.20.27.85 <u>info@areasx.com</u> - <u>http://www.areasx.com</u>